

## PRODUKTA APRAKSTS

**SKYBRAKE S20 CAN** signalizācija ir augstas pakāpes auto aizsardzības sistēma, kurā tiek izmantota jauna informācijas apmaiņas metode starp automašīnu un automašīnā uzstādīto signalizāciju. Ar šīs metodes palīdzību ir izdevies samazināt signalizācijas pieslēguma vadu skaitu, tādējādi padarot to grūtāk atrodamu un mazāk iejaucoties auto oriģinālajā elektronikā. Sistēma ir vadāma ar auto oriģinālajām pultīm, līdz ar to nav jāizmanto atsevišķas pultis. Augsts drošības līmenis tiek sasniegts ar diagnostikas funkciju, ar kuras palīdzību auto vadītājs tiek brīdināts par to, ka aizslēdzot auto palikusi atvērta kāda no durvīm, motora pārsegs vai bagāžas nodalījums.

## PRODUKTA LIETOŠANA

Pirms signalizācijas ieslēgšanas pārliecinieties par to, lai visas auto durvis un logi, motora pārsegs un bagāžas nodalījums būtu aizvērti.

**Signalizāciju ieslēdz** nospiežot tālvadības pults pogu auto aizslēgšanai. Centrālā atslēga aizslēdz visas auto durvis un aktivizē signalizācijas darbību. Signalizācijas ieslēgšanos apstiprina divi skaņas signāli un auto virziena rādītāju iedegšanās uz 3 sekundēm. Uz auto priekšējā paneļa iedegas gaismas indikācijas diode, kura pirmās 30 sekundes deg patstāvīgi, norādot uz to, ka sistēma gatavojas pāriet apsardzes režīmā. Signalizācija pārbauda, vai ir aizvērtas visas durvis, motora pārsegs un bagāžas nodalījums, un pēc 30 sekundēm gaismas diode sāk mirgot. No šī brīža signalizācija ir apsardzes režīmā un jebkurš mēģinājums atvērt automašīnas durvis, motora pārsegu vai bagāžas nodalījumu izraisa sistēmas ieslēgšanos trauksmes režīmā.

**Signalizāciju izslēdz** nospiežot tālvadības pults pogu durvju atslēgšanai. Centrālā atslēga atslēdz visas auto durvis, gaismas diode pārstāj mirgot, signalizācija ir izslēgta. Signalizācijas izslēgšanos apstiprina viens skaņas signāls un virziena rādītāju iedegšanās uz vienu sekundi.

Ja pēc signalizācijas ieslēgšanas atskan sērījveida skaņas signāli, tas nozīmē, ka palikušas atvērtas kāda no auto durvīm, motora pārsegs vai bagāžas nodalījums. Tādā gadījumā izslēdziet signalizāciju un aizveriet atvērtās durvis, motora pārsegu vai bagāžas nodalījumu. Pēc tam atkārtoti nospiediet tālvadības pults pogu automašīnas durvju aizslēgšanai, kas vienlaicīgi aktivizē arī signalizācijas darbību.

Ja ieslēdzot signalizāciju atskan trīs skaņas signāli nevis divi, tas nozīmē, ka palicis vaļā kāds no auto logiem. Gadījumā, ja signalizācijai papildus ir uzstādīta salona aizsardzība, tad šādā gadījumā signalizācija ir ieslēgta, bet salona aizsardzība nedarbojas (šī funkcija ir pieejama tikai AUDI un VOLKSWAGEN markas automašīnām).

## TRAUKSMES REŽĪMS

Signalizācija ieslēdzas trauksmes režīmā, ja pie ieslēgtas signalizācijas tiek:

- atvērta kāda no automašīnas durvīm;
- atvērts motora pārsegs;
- atvērts bagāžas nodalījums;
- ieslēgta aizdedze (mēģinājums iedarbināt auto);
- mēģināts iekļūt auto salonā - nostrādās salona aizsardzība (ja tāda ir uzstādīta).

Par sistēmas trauksmes režīmu liecina sirēnas nepārtraukta skanēšana un auto virzienrādītāju mirgošana.

### Trauksmes režīma izslēgšana

Lai izslēgtu signalizācijas trauksmes režīmu, nospiediet tālvadības pults pogu automašīnas atvēršanai. Pēc pogas nospiešanas, centrālā atslēga atslēdz auto durvis – trauksmes režīms un signalizācija izslēdzas.

### Trauksmes iemeslu atmiņa

Signalizācija saglabā atmiņā trauksmi izraisījušos iemeslus. Lai noteiktu kāda ārēja

iedarbība izraisījusi trauksmes režīma ieslēgšanos, ir nepieciešams izslēgt signalizāciju un ieslēgt aizdedzi. Jāpievērš uzmanība gaismas diodei – saskaitiet cik reizes nomirgo gaismas indikācijas diode:

- indikācijas gaisma – 3 reizes – motora pārsega vai bagāžas nodalījuma atvēršana;
- indikācijas gaisma – 4 reizes – durvju atvēršana;
- indikācijas gaisma – 5 reizes – aizdedzes ieslēgšana;
- indikācijas gaisma – 7 reizes – salona aizsardzības sensori vai trieciena sensori (ja tādi ir uzstādīti).

### Rīcība gadījumos, ja bojāta vai pazaudēta auto tālvadības pults un ir jāatslēdz auto signalizācija.

Lai atslēgtu signalizāciju bez tālvadības pults palīdzības ir nepieciešams speciāls PIN kods, kurš sastāv no četriem cipariem (piemēram, 3241), lai saņemtu PIN kodu griezieties pie sistēmas uzstādītāja:

- 1) atslēdziet automašīnas durvis ar auto atslēgu (mehāniski);
- 2) sagatavojieties PIN koda ievadīšanai;
- 3) ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi 6 reizes ar aptuvenu intervālu 1 sekundi starp katru izslēgšanu un ieslēgšanu;
- 4) sagaidiet līdz sāk mirgot gaismas indikācijas diode;
- 5) skaitiet indikācijas diodes mirgošanas reizes un kad tās skaits sakrīt ar jūsu PIN koda pirmo ciparu - 3, ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi (PIN koda pirmais cipars ir ievadīts);
- 6) skaitiet indikācijas diodes mirgošanas reizes un kad tās skaits sakrīt ar jūsu PIN koda otro ciparu – 2, ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi;
- 7) atkārtojiet iepriekš minētās darbības ar PIN koda trešo (4) un ceturto (1) ciparu;
- 8) pareizi ievadot PIN kodu sistēma apstiprinās 1 reizi ieslēdzoties virziena rādītāju gaismām.

Pēc PIN koda pareizas ievadīšanas, sistēma atslēdz signalizācijas **SKYBRAKE S20 CAN** darbību līdz brīdim, kad tiek izmantota tālvadības pults.

Ja ievadot PIN kodu ir pieļauta kļūda, izslēdziet aizdedzi nogaidiet 20 sekundes un atkārtojiet procedūru sākot ar trešo punktu.

Automašīnas oriģinālās pults lietošana automātiski atjauno **SKYBRAKE S20 CAN** normālu darba režīmu.

## GARANTIJAS LAIKS

Signalizācijai **SKYBRAKE S20 CAN** garantijas laiks ir 2 gadi.

Garantija ir spēkā, ja uzstādītā sistēma nedarbojas tās ražotāja vai izmantoto materiālu vainas dēļ.

Garantija nav spēkā, ja produkts ir mehāniski bojāts vai ticis pakļauts ūdens iedarbībai, bijis nepareizi uzstādīts vai nepareizi lietots.