

## ОПИСАНИЕ

Сигнализация S20 CAN – это охранная система высокого уровня, в которой используется новый метод обмена информацией между автомобилем и системой сигнализации. Применение данного метода позволило уменьшить число проводов, используемых для подсоединения системы сигнализации, в результате чего систему труднее обнаружить, а ее установка требует меньшего вмешательства в оригинальную схему электроники автомобиля.

Управление системой осуществляется посредством оригинального пульта. Высокий уровень безопасности достигается за счет диагностической функции, с помощью которой Вы получаете предупреждение о том, что после закрытия автомобиля остались открытыми какая-либо дверь, капот, багажник или окно автомобиля.

## ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ.

Перед включением сигнализации следует убедиться в том, что все двери, капот и багажник автомобиля закрыты.

Включение сигнализации осуществляется путем нажатия кнопки дистанционного пульта для закрытия автомобиля. Центральный замок закрывает все двери автомобиля, включается сигнализация. Включение сигнализации подтверждается двумя звуковыми сигналами и включением сигналов указателей поворота автомобиля на 3 секунды. Загорается также светодиод, который горит постоянно в течение первых 30 секунд, указывая на то, что происходит подготовка к включению режима охраны. Система сигнализации проверяет, закрыты ли все двери, капот двигателя и багажник автомобиля, и через 30 секунд светодиод начинает мигать. С этого момента система сигнализации находится в готовности к включению в режиме тревоги.

Если при включении сигнализации вместо двух звуковых сигналов звучат три, это означает, что осталось открытым какое-либо окно автомобиля, и сигнализация отключает датчики защиты салона (данная функция доступна только для автомобилей марки AUDI и VOLKSWAGEN).

Выключение сигнализации осуществляется путем нажатия кнопки дистанционного пульта для открытия дверей. Центральный ключ открывает все двери автомобиля, светодиод перестает мигать, сигнализация выключена. Выключение сигнализации подтверждается одним звуковым сигналом и включением указателей поворота на 1 секунду.

Если после включения сигнализации раздаются серии звуковых сигналов, это означает, что одна из дверей, капот двигателя или багажник остались открытыми. В этом случае следует выключить сигнализацию и закрыть открытую дверь, капот двигателя или багажник. Затем следует снова включить сигнализацию.

## РЕЖИМ ТРЕВОГИ

Сигнализация включается в режим тревоги, если при включенной сигнализации:

- открыта какая-либо дверь автомобиля;
- открыт капот двигателя;
- открыт багажник;
- включено зажигание (попытка завести автомобиль);
- произведена попытка попасть внутрь салона – сработают датчики защиты салона (если таковые установлены).

О включении режима тревоги свидетельствуют непрерывное звучание sireны и мигание указателей поворота автомобиля.

## ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ТРЕВОГИ

Для выключения режима тревоги следует нажать кнопку дистанционного пульта для открывания автомобиля. После нажатия кнопки центральный замок откроет двери автомобиля – режим тревоги и сигнализация выключатся.

## ПАМЯТЬ ПРИЧИН ТРЕВОГИ

В памяти сигнализации сохраняются причины, вызвавшие включение режима тревоги. Чтобы определить, какое внешнее воздействие вызвало включение режима тревоги, необходимо выключить сигнализацию и включить зажигание. Следует обратить внимание на светодиод – сосчитайте, сколько раз просигналит световой диод:

- 2 вспышки светового сигнала – датчики защиты салона;
- 3 вспышки светового сигнала – открытие капота двигателя или багажника;
- 4 вспышки светового сигнала – открытие дверей;

- 5 вспышек светового сигнала – включение зажигания;
- 7 вспышек светового сигнала – дополнительные датчики защиты

## ОТКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ ЗАЩИТЫ САЛОНА (AUDI, VOLKSWAGEN)

Датчики защиты салона отключаются автоматически, если одно или несколько окон автомобиля остались открытыми. Об этом свидетельствуют три звуковых сигнала после включения сигнализации.

## Действия в случае, если поврежден или утерян дистанционный пульт и необходимо отключить сигнализацию автомобиля

Узнайте у изготовителя PIN-код, состоящий из четырех цифр:

1. Откройте дверь автомобиля, воспользовавшись ключом (механически).
2. Включите и выключите и выключите зажигание 6 раз с интервалом примерно в 1 секунду между каждым включением и выключением.
3. Выждите, пока не начнет мигать светодиод.
4. Считайте число миганий светового диода, и когда их число совпадет с первой цифрой Вашего PIN-кода, включите и выключите зажигание.
5. Повторите действия, указанные в пункте 3, для следующих трех цифр PIN-кода.

Если PIN-код введен правильно, система отключит всю защиту сигнализации S20 CAN до того момента, пока не будет применен дистанционный пульт управления.

Если при вводе PIN-кода была допущена ошибка, выключите зажигание, выждите 20 секунд и повторите процедуру, начиная со второго пункта.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Срок гарантии на сигнализацию SKYBRAKE S20 CAN составляет 2 года.

Гарантия действительна, если система не работает по вине ее производителя.

Гарантия недействительна, если изделие имеет механические повреждения, было подвергнуто прямому воздействию воды или неправильно использовалось.